repatex G5

Najcieńsze na świecie paski naprawcze do konserwacji i restauracji papieru, dzieł sztuki na papierze, dokumentów oraz kart książek

Paski naprawcze ***repatex***® przeznaczone są do zamykania rozdarć, wzmacniania niewielkich ubytków oraz wzmacniania zgięć, a także do odtwarzania składek książkowych.

Ich wyjątkowe właściwości wynikają z zastosowania:

- odpornego na starzenie papieru japońskiego PaperNao®,
- chemicznie stabilnych klejów,
- warstwy kleju o niskim naprężeniu po wyschnięciu,
- wysokiej przezroczystości i odporności na działanie światła,
- trwałej odwracalności.

Paski naprawcze ***repatex***® ***G5*** działają zgodnie z zasadą klasycznych pasków klejonych na mokro.

Dla ułatwienia aplikacji paski są połączone z włókniną nośną. Po zwilżeniu warstwy kleju i zamocowaniu paska włókninę można łatwo oddzielić od papieru japońskiego.

Materiał nośny – papier japoński PaperNao® – wykonany jest z czystych włókien kozo.

Zastosowane kleje – czyste kleje skrobiowe oraz klej białkowy – pozostają chemicznie stabilne i w przyszłości mogą zostać bezproblemowo usunięte nawet z delikatnych powierzchni.

Paski naprawcze ***repatex***® nie zawierają akrylanów ani plastyfikatorów. Dzięki temu nie powodują uszkodzeń, które w dłuższej perspektywie mogą występować w przypadku stosowania typowych taśm samoprzylepnych.



Typowy sposób zastosowania



1. Zmierz potrzebną długość
Wymagana długość paska powinna odpowiadać dwukrotnej długości rozdarcia.



2. Przytnij pasek
Alternatywnie: pasek można również łatwo oderwać ręcznie.



3. Aktywuj klej
Zwilż powierzchnię klejącą (błyszczącą stronę) markerem nawilżającym repatex Copic.



4. Nałóż pasek
Nałóż pasek na rozdarcie i delikatnie dociśnij. Następnie odwróć arkusz i przyklej drugą połowę paska od strony odwrotnej.



5. Przyklej pasek od odwrotnej strony
Najłatwiej docisnąć pasek za pomocą teflonowej kości introligatorskiej.



6. Usuń włókninę nośną
Gdy klej jest jeszcze wilgotny, ostrożnie usuń włókninę nośną za pomocą pęsety lub czubka nożyka.



7. Dokładna aplikacja
Pęseta umożliwia precyzyjną pracę nawet z najmniejszymi fragmentami paska.



8. Pozostaw do wyschnięcia
Umieść papier silikonowany i pozostaw naprawę do wyschnięcia pod niewielkim naciskiem.



9. Przytnij nadmiar materiału
Po wyschnięciu papieru japońskiego odetnij wystający nadmiar materiału.

CartaPro Sp. z o.o.
ul. Bednorza 2A-6 Bud. A1
40-384 Katowice
info@cartapro.pl
+48 603054338

GMW
Geräte | **M**aterial | **W**erkzeuge für Papierrestauratoren
Equipment | Materials for paper conservators and binders